TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr.	**443-1055**
Artikel/Modell	**SARO Salamander Modell LYNN**
GTIN	**4017337035786**

- Material: (Gehäuse) Edelstahl, (Grillrost) verchromter Stahl, (Griff) wärmeisolierender, Kunststoff
- 3 Paar U-Schienen zum Einschieben des Grillrostes
- Inkl. 1 Grillrost
- Ausziehbare Krümelschublade
- Timer: 30 Minuten
- Gewicht: 14 kg
- Maße: B 610 x T 325 x H 280
- Temperaturbereich: +50 / +300 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 2,5 kW
- KEIN Vor-Ort Service

Ursprung	China
Zolltarifnummer	85166070
Importeur	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

Bestell-Nr. **443-1055**

Artikel/Modell **SARO Salamander Modell LYNN**

GTIN **4017337035786**

Sicherheits- und Warnhinweise

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten und hitzebeständigen Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unbeaufsichtigt in der Nähe sein.
- Während des Betriebs können die Oberflächen des Geräts, insbesondere die Grillflächen, sehr heiß werden – es besteht Verbrennungsgefahr. Geeignete Schutzhandschuhe verwenden.
- Gerät niemals mit Wasserstrahl reinigen oder in Flüssigkeiten tauchen, da Kurzschluss- und Stromschlaggefahr besteht.
- Vor jeder Reinigung, Wartung oder längerer Nichtbenutzung das Gerät ausschalten, vom Stromnetz trennen und vollständig abkühlen lassen.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät auf einem trockenen und rutschfesten Untergrund sicher steht.
- Das Gerät nicht während des Betriebs bewegen oder kippen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und den Händler oder qualifiziertes Fachpersonal kontaktieren.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör und Ersatzteile, um die Sicherheit und Funktionsfähigkeit des Geräts zu gewährleisten.
- Das Gerät ist ausschließlich für den vorgesehenen Zweck, wie das Überbacken oder Gratinieren von Speisen, geeignet. Jede andere Nutzung kann Schäden verursachen und die Garantie beeinträchtigen.
- Verpackungsmaterialien wie Plastik oder Styropor außerhalb der Reichweite von Kindern entsorgen, da diese eine Erstickungsgefahr darstellen können.
- Beim ersten Einschalten des Geräts kann es zu Rauchentwicklung oder Geruch durch Schutzfette kommen. Lassen Sie das Gerät ohne Speisen ca. 20 Minuten aufheizen und reinigen Sie es danach erneut.
- Der Netzstecker sollte jederzeit leicht zugänglich sein, um das Gerät im Notfall schnell vom Stromnetz trennen zu können.

Ursprung	China
Zolltarifnummer	85166070
Importeur	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Stand: 06.03.2025

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.